Упаковка состоит из тары
- картонная коробка на 10 шт. внутренних упаковок,
- вес нетто - 28 кг
- вес брутто - 30 кг
- габариты 1000х500х300 мм³
- упаковочного листа - одного на 10 кранов

Внутренняя упаковка состоит из:
- картонная коробка 300х180х100 мм³ - на один кран,
- пакета - чехла размером 600х220 мм² из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10 354 - на один кран.
-паспорт - один на кран.

Допускается упаковка кранов в другие виды тары.

6. Свидетельство о приемке.

Кран соответствует ТУ 4213-003-90208425-12, испытан и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК _____

Дата выпуска _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

7. Гарантии поставщика и сведения о рекламациях.

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу крана при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации кранов-12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

По вопросам гарантийного обслуживания и рекламациям обращаться:
ООО «Комплект АЗС»
249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Ленина, 116-42
тел. (48439) 9-08-03; info@komplect-azs.ru

ПАСПОРТ
КРАН РАЗДАТОЧНЫЙ
Марка РП-40Г ПС

Раздаточный пистолет РП-40Г, с приспособлением для гашения гидроудара, устанавливается на автотопливозаправщиках, стационарных установках и предназначается для раздачи топлива (бензина, керосина и топлива Т-1).

1. Основные технические данные.

Наименование параметра	Значение
1. Условное обозначение	РП - 40 Г
2. Проходное сечение, в мм	40
3. Рабочая жидкость	Авиационные топлива (бензин, керосин)
4. Температура рабочей и окружающей среды, С	От +50 до -40
5. Рабочее давление кгс/см². не более	3
6. Пропускная способность пистолета при прокачке топлива, при давлении 3 кгс/см² установленным перед закрытым клапаном и с проходным сечением 40 мм, в л/мин	
на 1-ой ступени	110 ± 20
на 2-ой ступени	240-факультативно
на 3-ей ступени	400-факультативно
7. Повышение давления перед клапаном в момент его закрытия в кгс/см, не более	8
8. Масса изделия, кг	3,5

2. Заметки по обслуживанию, эксплуатации и хранению.

1. Перед раздачей топлива вставить заземляющий штырь в специальное гнездо объекта.

Категорически запрещается эксплуатация крана без заземления!

2. При работе с пистолетом открывать клапан плавно, начиная со ступени малого расхода.

3. После работы необходимо сливать рабочую жидкость и закрывать раздаточную трубу колпачком.

4. Периодически промывать сетчатый фильтр в бензине.

5. Раздаточный пистолет предназначен для эксплуатации в различных климатических условиях.

а) пропускать через пистолет жидкости, не указанные в технических данных;

б) бросать и класть пистолет на землю;

в) хранить пистолеты и их детали на полу и навалом;

г) хранить на складе совместно с пистолетами заряженные аккумуляторы и всякие химикаты (кислоту, аммиак, соль и т.д.), испарения которых могут вызвать коррозию деталей;

д) хранить на складе совместно с пистолетами невулканизированную резину, тряпки, войлок, вату и прочий гигроскопический материал.

Указания по эксплуатации крана.

После снятия упаковки кран протирается **и** присоединяется к рукаву топливораздаточной колонки.

Отпускную трубу вставить в горловину заправляемой емкости. Рычаг перевести в верхнее положение и зацепить за фиксатор скобы. Топливо по каналу корпуса и отпускной трубе поступает в заправляемую емкость. По окончании заправки рычаг легким нажатием вверх снять с фиксатора и отпустить в исходное положение.

Если выдача топлива прекращена выключением топливораздаточной колонки и давление топлива снизилось до 0,02 МПа, слив топлива из рукава через кран прекращается. В этом случае необходимо снять рычаг с фиксатора.

После каждой заправки рычаг обязательно снимать с фиксатора скобы.

В период эксплуатации необходимо кран держать в чистоте, не допуская подтекания топлива через уплотнения.

Хранение.

1. Пистолеты хранить в чистом, сухом, отапливаемом помещении. Температура воздуха в складе должна быть от +10° до +30°С, относительная влажность 45-70%, причём резкие колебания температуры, вызывающие отпотевание пистолетов, не допускаются.

2. Пистолеты следует размещать на закрытых стеллажах в законсервированном виде.

3. Указания при неполадках в работе крана.

Неисправности	Причины	Способы устранения
1. Негерметичность клапана	Износ резиновых прокладок клапана	Заменить прокладки.
2. Клапан не отсекает **жидкость**	Сломана пружина клапана или обе пружины.	Заменить пружину **или** обе
3. Течь через уплотнение штока	1. Некачественная резина. 2. Кольцо скручено или деформировано.	Заменить резиновое уплотнительное кольцо.
4. Течь по разъёму переходника с корпу**сом**	Недостаточно затянуты гайки крепления переходника или порвана прокладка.	Подтянуть гайки ключом. Если течь не прекращается заменить прокладку.
5. Течь по разъёму раздаточной трубы с корпусом	Недостаточно завёрнута труба в корпус или порвано кольцо.	Завернуть трубу. Если течь не прекращается, заменить кольцо.
6. Падение расхода жидкости	Загрязнён фильтр раздаточной трубы.	Промыть фильтр в бензине и продуть сжатым воздухом.

ВНИМАНИЕ. Замену резиновой прокладки на большом клапане производить в следующем порядке:

а) проточить прокладку по наружному диаметру в узле до размера 44,5 **мм;**

б) выдержать клапан с прокладкой в керосине, бензине или топливе Т-1 в течение 48 часов;

в) вторично проточить прокладку клапана по наружному диаметру до размера 44,8 мм и поправить фаску

4. Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.

Детали с драгоценными материалами в изделии не предусмотрены.
Алюминий - 2,016 кг
Медь - 0,348 кг